



1. : 0,05 - 1 MPa
2. : 5 - 40°C

1. : 0,05 - 1 MPa
2. : 5 - 40°C

N082 N107 N085

N081

WC

N009

N101

WC N023 (N039).
N107

G1/2" (G3/8")

N085.
N125

N125,

1÷1,5 5%

C

PARAMETRI TEHNICI:
1. presiune de lucru: 0,05 - 1 MPa
2. temperatură de lucru: 5 - 40°C



DESCRIEREA FUNCȚIILOR:

Supapa este prevăzută pentru umplere automată și este instalată în rezervorul WC. Funcția său este similară cu cea a unei supape de urcare, ceea ce înseamnă că se deschide și se închide în funcție de diferența de presiune între rezervor și atmosferă. Supapa este prevăzută cu un filtru care împiedică intrarea de particule mari în rezervor.

MONTAJUL ÎN REZERVOARE:

Supapa trebuie să fie instalată în poziție verticală, strânsă pe peretele rezervorului WC cu ajutorul unei supape de urcare. Supapa trebuie să fie instalată în rezervorul WC și să fie conectată la rezervorul WC. Supapa trebuie să fie instalată în rezervorul WC și să fie conectată la rezervorul WC.

IN ATENȚIA UTILIZATORILOR:

În momentul punerii în funcție, se poate întâlni o scădere bruscă a presiunii în rezervor. Această scădere este normală și se va normaliza după ce supapa va fi instalată și se va deschide. Supapa trebuie să fie instalată în rezervorul WC și să fie conectată la rezervorul WC.

TECHNICAL PARAMETERS:

- working Pressures: 0,05 - 1 MPa
- working Temperatures: 5 - 40°C



DESCRIPTION OF FUNCTION:

The valve is used for the automatic filling of a WC tank with water. It works on a hydraulic principle of differences between surfaces. When the Lever N082 is raised by float N107, found over the Regulating Thread N085, the nozzle on enclosure N081 is closed, this increasing the water pressure on the membrane N009. This pressure pushes the membrane into the recess of valve N101 and closes the outlet. When the water level falls in the WC tank, the float falls down the regulating thread, and the lever opens the nozzle. As the pressure above the membrane lowers, the valve opens and water begins filling the tank.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT:

If possible, the valve should be installed in a horizontal position, with the outlet pipe in a perpendicular position, attached to the cistern wall by nut N023 (N039). The water level in the cistern is adjusted by the height of float N107, aided by regulating thread N085. Insert plastic Filter N125 in the inlet part of valve body, to catch water impurities. For easy removal, the filter is attached with a stem. The assembly thread of valve G1/2" (G3/8") is adjusted for connecting to common water pipes.

NOTICE FOR USERS:

After you have installed the valve, you may notice a small vibration. Do not be alarmed, this is normal and will disappear gradually once the air is bled through the valve. Poor performance of the valve can occur due to clogging of the Filter N125, in which case you should remove and clean it. This is why we do not recommend, especially in domestic plumbing, water supplies with small impurities. Calcium stones from blocked parts can easily be removed by soaking the Filter in a 5% Common Vinegar solution for 1-1,5 hours. Regular maintenance is recommended to ensure the valve remains in good working order, as shown in the drawings. Only original manufacturers parts should be used during repair or maintenance, and these are available from your local retailer. In the event of any problems, please contact a qualified professional.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- ci nienie robocze: 0,05 - 1 MPa
- temperatura: 5 - 40°C

TECHNISCHE PARAMETER:

- betriebsdruck: 0,05 - 1 MPa
- betriebstemperatur: 5 - 40 °C



FUNKTIONSBEREICH:

Das Ventil ist für automatisches Einlassen des Wassers in WC-Behälter vorgesehen. Es arbeitet nach dem hydraulischen Prinzip der Flächendifferenz, wann der Hebel N082 angehoben durch den Schwimmer N107 über die Verstellschraube N085 die Düse in der Buchse N081 schließt, und dadurch es zum Druckaufbau des Wassers auf die Membrane N009 kommt. Dieser Druck drückt die Membrane auf Körpersitz des Ventils N101 an und sperrt das Wasserzulauf in das zentrale Auslaufrohr ab. Bei Absenkung des Wasserstands im Behälter sinkt der Schwimmer ab, und über eine Verstellschraube öffnet der Hebel die Düse in der Buchse. Der Druck oberhalb der Membrane fällt ab, der Druck im Wasserstrang hebt die Membrane an und das Ventil lässt ein.

MONTAGE UND EINSTELLUNG:

Das Ventil muss waagerecht montiert werden, falls möglich, das Auslaufrohr stets senkrecht, an der Wand des WC-Behälters mit der Mutter N023 (N039) fest angezogen. Der Wasserstand im Behälter wird über Höhenlage des Schwimmers mit Hilfe der Verstellschraube N085 eingestellt. Im Zulaufbereich des Ventilkörpers ist das Kunststoffsieb N125 eingeschoben, um eventuelle Verunreinigungen aufzufangen. Für einfaches Herausnehmen ist das Sieb mit einem Schaft versehen. Das Montagegewinde des Ventils G 1/2" (G3/8") ist für übliche Anschlussarten an den Wasserstrang angepasst.

BENUTZERHINWEIS:

Eine falsche Funktion des Ventils kann durch Verschmutzung des Siebs N125 verursacht werden, das herauszunehmen und zu reinigen ist. Den Wasserstein können wir aus verschmutzten Bauteilen ganz einfach durch Eintauchen für 1-1,5 Std. in eine 5% Lösung vom Essig entfernen, der ähnlich in jedem Haushalt verwendet wird. Bei Rückmontage des auseinandergenommenen Ventils ist es wichtig, den richtigen Zusammenbau der Bauteile gemäß der Skizze einzuhalten. Ein Ersatz der verlorenen oder beschädigten Teile ist nur durch Originalteile des Herstellers möglich, die bei Ihrem Händler einzuholen sind. Im Falle von Schwierigkeiten jeder Art mit dem Produkt und mit den Beanstandungen wenden Sie sich bitte direkt auf die Servicestelle.



1. : 0,05 - 1 MPa
2. : 5 - 40°C



M SZAKI PARAMÉTEREK:

- munkanyomás: 0,05 - 1 MPa
- munkahőmérséklet: 5 - 40°C

M KÖDÉS LEÍRÁSA:

A szelep a WC öblítő tartályába történő automatikus vízfeltöltést szolgálja. A felületidifferenciás hidraulikai alapelve szerint működik, amikor az N082 emelő , amelyet az N107 úszó az N085 helyzetétől csavaron keresztül felemel, lezártja az N081 betéten található fúvókat. Ezzel az N009 membránból először a víznyomás, amely a membránt a N101 szeleptest illesztéséhez nyomja, és elzártja a vízvezetést a központi lefolyósbe. A vízsztánt csökkenésével a tartályban az uszó lesüllyed, és a helyzetétől csavaron keresztül az emelő kinyitja a fúvókat a betében. A nyomás a membránon csökken, a vízvezeték nyomása felemeli a membránt, és a szelep tölténi kezd.

SZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS:

A szelep függ leges helyzetben kell beszerelni. N023 (N039) anyacsavarral a WC tartály falához rögzítve. A vízsztátmagasságot a tartályban az N107 úszó helyzetének megfelelően állítani. A szeleptestet vízfelülről részébe egy N125 m anyag szín van betölve, amely fel fogja a vízben található esetleges szennyeződéseket. Az egyszerűsítés céljából a színben a nyúlványtalálható. A szelep G1/2" (G3/8") szerelési menete a vízelvezetékhöz történő szokásos csatlakozás biztosításának megfelel en kialakítával.

FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓKNAK:

Az üzemben helyezéskor az elzárás közben enyhé rezgés léphet fel, amely nem befolyásolja a rendszer működését, és a szelep fokozatos lejtélenítésével lassan teljesen megszűnik. A szelep helytelen működését a N125 színben eldugulása okozhatja, amelyet ilyen esetben ki kell emelni és meg kell tisztítani. Ezért nem javasolt, hogy hagyja a vízben található szennyeződéseket tartalmazó vizet használni. A vízkötél könnyen eltávolítható, ha a szennyezetet tartozékokat 1-1,5 órára minden konyhaban alkalmazott, megszokott - 5%-os ecetoldatba merítjük. A szétszedett szelepek újraszerelésekor be kell tartani a rajta szerint tartozék-összeillesztést. Az elvezetett vagy megsérült részegységek cseréje kizárolag a gyártó által kínált eredeti alkatrészekkel történhet, melyeket igényel eladójánál. Ha a szerelés közben probléma merül fel, forduljon szakértő céhéhez.



TECHNINIAI PARAMETRAI

- darbinis spaudimas: 0,05-1MPa
- darbinė temperatūra: 5-40°C



N082 N085
N081,
N009.
N101

N107 N125
N023(N039).

G1/2"(G3/8")

N107 N125
N125
G1/2"(G3/8")

N1